

Rohnson

BLDC Στεγνωτήρας Μαλλιών R-684

Οδηγίες Χρήσης



Μέτρα ασφαλείας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δυσλειτουργίας, τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, θανάτου από πυρκαγιά και τον εξοπλισμό ή τη σωστή ζημιά, φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.

Πίνακας προειδοποίησης

Οι παρακάτω πινακίδες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και την περιγραφή του κινδύνου, του τραυματισμού και της υλικής ζημιάς που προκαλείται από την αγνόηση της περιγραφής της πινακίδας και την ακατάλληλη χρήση.



Προειδοποίηση Υποδεικνύει έναν πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



Σημείωση Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Τα ακόλουθα σημάδια χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση και περιγραφή των τύπων οδηγιών που πρέπει να ακολουθηθούν.



Αυτό το σήμα χρησιμοποιείται για να υπενθυμίζει στους χρήστες απαγορευμένα βήματα.



Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υπενθυμίσει στους χρήστες να δώσουν προσοχή στα βήματα λειτουργίας που πρέπει να ακολουθήσουν για να λειτουργήσουν με ασφάλεια αυτό το προϊόν.

Οι εικόνες στις προφυλάξεις ασφαλείας ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.



Προειδοποίηση



Μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή ζεστό.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.



Μην το χρησιμοποιείτε όταν το φισ τροφοδοσίας που έχει τοποθετηθεί στην πρίζα είναι χαλαρό.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.



Μην καταστρέφετε ή τροποποιείτε ή λυγίζετε, τραβάτε ή στρίβετε με δύναμη το καλώδιο ρεύματος. Επιπλέον, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.



Μην το χρησιμοποιείτε με το καλώδιο τροφοδοσίας σε πακέτο.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην μείνετε μακριά όταν είναι ενεργοποιημένο το ρεύμα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.



Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε υγραποιημένο αέριο πετρελαίου ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα (όπως πτητικούς παράγοντες, διαλυτικά χρωμάτων, σπρέι κ.λπ.).

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.



Μην μπλοκάρετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα όπως φουρκέτες στην έξοδο αέρα, στην είσοδο αέρα και στον εκπομπό φτωχό σε ιόντα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε κοντά στο μπάνιο, νεροχύτη, νερό ή άλλα μέρη γεμάτα με υγρά και υψηλή υγρασία.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή καταστροφή.



Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το σώμα και τη λαβή κατά την αποθήκευση.

- Διαφορετικά, μπορεί να αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος, να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.



Μην το φυλάσσετε σε κοντινή απόσταση από παιδιά και βρέφη.



Μην αφήνετε τα παιδιά και τα βρέφη να παίζουν.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν χτυπήματα, ηλεκτροπληξία και τραυματισμοί.



Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας το πιστολάκι μαλλιών.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω πυρκαγιάς ή μη φυσιολογικής κίνησης. Όταν απαιτούνται επισκευές, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.



Μην μουλιάζετε το πιστολάκι σε νερό.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το πιστολάκι μαλλιών στο μπάνιο ή στο ντους.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το πιστολάκι μαλλιών κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει "Δεν χρησιμοποιείται στο μπάνιο ή στο ντους"

Σε περίπτωση ανωμαλίας ή βλάβης, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.

- Η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή πυρκαγιά.



< Παραδείγματα ανωμαλιών ή δυσλειτουργιών >

• **Να σταματάει συχνά**

• **Ερυθρότητα στο εσωτερικό, καπνός που βγαίνει**

- Επικοινωνήστε αμέσως με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.



Καθαρίζετε τακτικά το φως ρεύματος για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει αστοχία μόνωσης λόγω υγρασίας και πυρκαγιά. Αποσυνδέστε το φως ρεύματος και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.



Όταν αποσυνδέετε το φως από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, προσέξτε να το βγάλετε κρατώντας το φως.

- Διαφορετικά, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποσυνδεθεί, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή βραχυκυκλώματα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.



Τοποθετήστε πλήρως το φως ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε τάση AC220-240 V.

Χρησιμοποιήστε μόνο την πρίζα, μην χρησιμοποιείτε το μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Όταν το πιστολάκι φυσά ζεστό αέρα, εάν δείτε σπινθήρες στην έξοδο αέρα, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και αφαιρέστε τη σκόνη που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο A και στην έξοδο αέρα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.



Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει το διακόπτη λειτουργίας στη θέση [0] και βγάλτε το φως από την πρίζα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.



Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί σε σημείο που δεν μπορεί να το αγγίξετε κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους και το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί για να διασφαλιστεί ότι το εξάρτημα που κρατιέται στο χέρι είναι εντελώς ισιωμένο και ότι το μπάνιο και το ντους εξακολουθεί να μην μπορεί να αγγίξει.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Προκειμένου να προστατεύσετε την ασφάλειά σας, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας από διαρροές (RCD) με ονομαστικό ρεύμα δράσης διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα του τροφοδοτικού του μπάνιου και συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη RCD.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Αποσυνδέστε την κεφαλή ρεύματος μετά τη χρήση στο μπάνιο γιατί ακόμα κι αν το πιστολάκι είναι απενεργοποιημένο, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο να πλησιάσετε στο νερό.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή τραυματισμούς.



Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματίες του κατασκευαστή, του τμήματος συντήρησης ή παρόμοιων τμημάτων.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Απορρίψτε σωστά τη σακούλα συσκευασίας και το προστατευτικό φιλμ τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος για να το κρατήσετε μακριά από μωρά.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως ασφυξία μωρών και μικρών παιδιών.



Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). Ένας κηδεμόνας πρέπει να επιβλέπει και να καθοδηγεί τη χρήση αυτού του προϊόντος και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του χρήστη.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Χρησιμοποιήστε το μόνο για πιστολάκι και styling. Μην το χρησιμοποιείτε για κατοικίδια ή για στεγνωτήριο ρούχων και ρούχα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.



Διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 10 cm μεταξύ της εισόδου αέρα και των μαλλιών σας.

- Διαφορετικά, μπορεί να αναρροφηθούν τα μαλλιά στο πιστολάκι και να προκληθεί ζημιά.



Διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 6 cm μεταξύ της εξόδου αέρα και των μαλλιών.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα μαλλιά.



Ειδοποίηση



Αποφύγετε να ρίξετε το πιστολάκι μαλλιών ή να υποβάλετε το πιστολάκι σε ισχυρούς κραδασμούς.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Κατά τη χρήση, η έξοδος αέρα και το ακροφύσιο μπορεί να ζεσταθούν, μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Μην το χρησιμοποιείτε όταν η είσοδος αέρα είναι κατεστραμμένη.

- Διαφορετικά, τα μαλλιά μπορεί να πιαστούν στην είσοδο αέρα και να προκαλέσουν ζημιά στα μαλλιά.



Να μη χρησιμοποιείται σε μωρά.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Μην αποθηκεύετε το καλώδιο ρεύματος όταν είναι στριμμένο.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Γρήγορο στέγνωμα μαλλιών για 3 λεπτά: Εξοπλισμένο με κινητήρα υψηλής ταχύτητας χωρίς βούρτσες πάνω από 110.000 RPM/min, η ταχύτητα είναι 5 έως 6 φορές μεγαλύτερη από αυτή των συνηθισμένων κινητήρων που θα μπορούσαν να προσφέρουν δύναμη-τυφώνα ενώ φυσούν μαλλιά.

2. Καινοτόμο κανάλι ροής: Το κανάλι ροής έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον αέρα σε υψηλή ταχύτητα, σε συνδυασμό με τον κινητήρα χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας, η ταχύτητα ανέμου του στεγνωτήρα μαλλιών θα μπορούσε να φτάσει τα 25 m/s.

3. 10 είδη τρόπων φυσήματος μαλλιών για επιλογή: 5 λειτουργίες θερμοκρασίας × 2 λειτουργίες ταχύτητας αέρα, που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων μαλλιών, να προστατεύσουν το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.

4. Τα αρνητικά ιόντα μπορούν να μειώσουν τον στατικό ηλεκτρισμό στα μαλλιά και να κάνουν τα μαλλιά πιο λεία.


5. Έξυπνη θερμοστατική τεχνολογία για την πρόληψη της υπερβολικής θερμοκρασίας από το ζεμάτισμα των μαλλιών.

6. Χαμηλός θόρυβος για ευχάριστη εμπειρία ξηρών μαλλιών: Ο κινητήρας και το κανάλι αέρα έχουν βελτιστοποιηθεί για να μειώνουν αποτελεσματικά τους κραδασμούς που δημιουργούνται από τη ροή του αέρα και να διατηρούν τον θόρυβο εντός αποδεκτών ορίων ακοής.


7. Εξοπλισμένο με 3 εξαρτήματα, μαγνητικά στόμια φορμαρίσματος και φυσούνα για τέλειο στυλ.

Περιγραφή προϊόντος


Μαγνητική φυσούνα




Μαγνητικό στόμιο
φορμαρίσματος



Μαγνητικό στόμιο φορμαρίσματος





Τρόπος χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση που εμφανίζεται στο προϊόν ταιριάζει με την τάση στο σπίτι σας.
2. Υπάρχουν 3 εξαρτήματα, επιλέξτε το κατάλληλο και τοποθετήστε το στην έξοδο αέρα.
3. Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα, σύρετε το κουμπί ταχύτητας αέρα στη θέση " I " ή " II ".
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε, υπάρχουν 5 λειτουργίες θερμοκρασίας για την επιλογή σας.
5. Πιέστε απαλά προς τα κάτω στο "0", μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πιστολάκι μαλλιών.
6. Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φισ από την πρίζα και το αποθηκεύετε αφού κρυώσει πλήρως το σώμα.

Αυτό το πιστολάκι μαλλιών συνοδεύεται από μια συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση, η οποία μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κρύο αέρα όταν η θερμοκρασία του στεγνωτήρα μαλλιών είναι πολύ

υψηλή. Τότε, απενεργοποιήστε αμέσως το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα, αφήστε το να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κλωστή ή τρίχες στην είσοδο και την έξοδο αέρα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.

Προφυλάξεις χειρισμού εξαρτημάτων

1. Κατά την εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε το τμήμα μαγνητικής αναρρόφησης με την έξοδο σε οποιοδήποτε σημείο, κλείστε και μπορείτε να περιστρέψετε κατά βούληση για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του αέρα.
 2. Όταν αφαιρείτε το εξάρτημα, κρατήστε σφιχτά το ακροφύσιο αέρα και αφαιρέστε το από τη σύνδεση. Διατηρήστε το σωστά μετά την εκφόρτωση.
- ✘ Πριν αφαιρέσετε το εξάρτημα, φυσήξτε το με κρύο αέρα για 1 έως 2 λεπτά και αφαιρέστε το αφού κρυώσει το ακροφύσιο για να αποφύγετε εγκαύματα.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Υπάρχουν 2 φίλτρα σε αυτό το προϊόν, συνιστάται να τα καθαρίζετε κάθε μήνα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του στεγνωτήρα μαλλιών.

- ◆ Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- ◆ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό χρώματος, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, ώστε να αποφευχθεί η αστοχία, το σπάσιμο και το ξεθώριασμα αυτού του προϊόντος.
- ◆ Μην πιέζετε ή τρίβετε την είσοδο αέρα με τα νύχια ή τα αιχμηρά σας αντικείμενα, διαφορετικά η είσοδος αέρα μπορεί να καταστραφεί.



Καθαρίστε το φίλτρο.



Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί χωρίς χνούδι ή μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στην οθόνη του φίλτρου και στο κάλυμμα του φίλτρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|--|---|---|
| Η εκκίνηση δεν λειτουργεί. | Ο διακόπτης αποτυγχάνει / Εσωτερικά μέρη κατεστραμμένα. | Επιστροφή μετά την πώληση. |
| Βύσμα ρεύματος Μη φυσιολογική υπερθέρμανση. | Το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο. | Παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση αμέσως. Και επιστροφή μετά την πώληση. |
| Δεν υπάρχει αέρας στη λειτουργία του προϊόντος ή δεν υπάρχει ζεστός αέρας και τα εσωτερικά μέρη είναι κόκκινα. | Τα εσωτερικά μέρη είναι κατεστραμμένα. | Επιστροφή μετά την πώληση. |
| | Η είσοδος αέρα καλύπτεται από ξένα σώματα. | Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα είναι απαλλαγμένη από ξένα σώματα. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά την ψύξη. |
| Υπάρχει συνεχής καύση κατά τη χρήση. | Εσωτερικά μέρη κατεστραμμένα. | Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως. Επιστροφή μετά την πώληση. |



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/EU.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.